



Машинка для вырубки и тиснения
Рукоделие®

6" (15,24 см) арт.MVT/6-001; 9" (22,86 см) арт.MVT/9-001.



ИНСТРУКЦИЯ:


Машинка для вырубки и тиснения Рукоделие® 6" (15,24 см) арт.MVT/6-001; 9" (22,86 см) арт.MVT/9-001.



ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание риска травм и поломки машинки прочтите данную инструкцию по эксплуатации до начала работы;
2. Хранить в месте недоступном для детей;
3. Не прикасаться к движущимся частям машинки во избежание прищемления пальцев и других частей тела;
4. Всегда использовать машинку на чистой и ровной поверхности;
5. Не перегружайте машинку;
6. С осторожностью используйте ножи для вырубки, чтобы избежать порезов.

ИНСТРУКЦИЯ:



Используйте рычаг переключения режимов 1 для регулировки расстояния между двумя роликами машинки. Расстояние регулируется в зависимости от видов работы (вырубка или тиснение).

Рычаг переключения режимов 2 служит для настройки давления валиков на платы и изделие. Для достижения лучшего эффекта при вырубка и тиснении, регулируйте силу давления роликов на платы с изделием внутри.



Раскладная платформа может использоваться как контейнер для хранения съемного рычага ручного привода машинки или для других мелких деталей;



В нижней части машинки располагаются присоски, выполняющие функцию ножек аппарата и обеспечивающие максимальное сцепление с рабочей поверхностью стола.




Инструкция монтажа съемного рычага ручного привода машинки:

Нажмите на кнопку, располагающуюся на внутренней стороне рычага, и удерживая кнопку в нажатом состоянии вставьте его в паз на корпусе машинки. Отпустите кнопку, и рычаг ручного привода закрепится. Повторить процедуру для открепления рычага от машинки.

ИНСТРУКЦИЯ:

НАЧАЛО РАБОТЫ:



1. Откройте платформы машинки;
2. Удерживая платформы в открытом состоянии аккуратно придвигайте их по направлению к центру до полной фиксации платформ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



1. Используя рычаг переключения режимов выберите нужный режим;
2. Соберите и установите на платформе машинки необходимую вам комбинацию (сэндвич) из пластин, матов и ножей для вырубki и тиснения. Пропустите данную комбинацию (сэндвич) сквозь валики машинки используя рычаг ручного привода.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:



1. Удерживая края платформ, аккуратно потяните их по направлению ОТ ЦЕНТРА;
2. Закройте платформы машинки.

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ПЛАТЫ ДЛЯ ВЫРУБКИ:



1. При помощи рычага 2 для настройки силы давления валиков отрегулируйте давление до «свободного» состояния, но достаточного для осуществления вырубki;
2. Поочередно используйте разные стороны платы, чтобы уменьшить риск износа поверхности в одном и том же месте;
3. Пользуясь ножом для вырубki старайтесь располагать изделие каждый раз на разных участках пластины.

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ:

ТОНКИЙ НОЖ ДЛЯ ВЫРУБКИ:


ВЫРУБКА:



БУМАГА



КАРТОН




ФОАМИРАН



НЕТКАНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ВЫРУБКА + ТИСНЕНИЕ:



БУМАГА



КАРТОН


ТОЛСТЫЙ НОЖ ДЛЯ ВЫРУБКИ:



БУМАГА



КАРТОН



ФОАМИРАН



ПРОБКА




КОЖА



ТКАНЬ



ФЕТР



МАГНИТНЫЙ
ВИНИЛ



НЕТКАНЫЙ
МАТЕРИАЛ



МЕШКОВИНА


ПАПКИ ДЛЯ 2D/3D ТИСНЕНИЯ:



БУМАГА



КАРТОН



ФОЛЬГА ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ
РАБОТ

ПЛАТЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ:



БУМАГА



КАРТОН



ФОЛЬГА ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ
РАБОТ

ПЛАТЫ ДЛЯ ШТАМПИНГА:




БУМАГА



КАРТОН

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

A. ТОНКИЙ НОЖ ДЛЯ ВЫРУБКИ: ВЫРУБКА:




Плата для
вырубки

Бумага

Тонкий нож для
вырубки и тиснения

Стандартная
платформа



DIE CUT

Режим подходит для работы со всеми видами тонких ножей для вырубки. Материалы подходящие для работы: бумага, картон, фоамиран, пробка и т. д.

B. ТОНКИЙ НОЖ ДЛЯ ВЫРУБКИ: ВЫРУБКА + ТИСНЕНИЕ:

СПОСОБ 1:

Шаг 1 DIECUT



Плата для
вырубки

Бумага

Тонкий нож
для вырубки
и тиснения

Стандартная
платформа



+

Шаг 2 EMBOSS



Плата для
вырубки

Силиконовый мат

Бумага

Тонкий нож
для вырубки
и тиснения


Стандартная
платформа



Режим подходит для работы со всеми видами тонких ножей для вырубки.


Материалы подходящие для работы: бумага, картон, и т. д.

СПОСОБ 2:



DIECUT

+



-2.5~-3




Плата для
вырубки


Бумага

Тонкий нож для
вырубки и тиснения

Стандартная
платформа



C. ТОЛСТЫЙ НОЖ ДЛЯ ВЫРУБКИ:




Толстый нож для
вырубки и тиснения

Бумага

Плата для
вырубки



Плата-адаптер



DIE CUT

Режим подходит для работы со всеми видами толстых ножей для вырубки. Материалы подходящие для работы: бумага, картон, фоамиран, кожа, фетр, магнитный винил, пробка, нетканый материал и т. д.



D. ПАПКА ДЛЯ 2D ТИСНЕНИЯ:



2D EMBOSS

Режим подходит для работы с папками для 2D тиснения. Материалы подходящие для работы: бумага, картон, фольга для декоративных работ и т. д.



E. ПАПКА ДЛЯ 3D ТИСНЕНИЯ:



3D EMBOSS

Режим подходит для работы с папками для 3D тиснения. Материалы подходящие для работы: бумага, картон, фольга для декоративных работ и т. д.



F. ПЛАТА ДЛЯ ТИСНЕНИЯ:



EMBOSS

Режим подходит для работы с платами для тиснения. Материалы подходящие для работы: бумага, картон, фольга для декоративных работ и т. д.

G. ПЛАТА ДЛЯ ШТАМПИНГА:



LETTERPRESS

Режим подходит для работы с платами для штампа. Материалы подходящие для работы: бумага, картон и т. д.

